



**KIT МК303** – это набор для сборки сотового стационарного телефона стандарта GSM. Телефон предназначен для использования в качестве беспроводного стационарного средства связи для дома, дачи, коттеджа, гаража, склада, офиса, пункта охраны и т.д.

Сборка аппарата чрезвычайно проста – достаточно лишь подключить к базовому блоку трубку, антенну, аккумулятор, вставить SIM-карту и подключить зарядное устройство.

#### **Технические характеристики**

Стандарт связи: GSM (900-1800 МГц).

Питание: от встроенного аккумулятора или от входящего в комплект зарядного устройства.

Время разговора от аккумулятора: не менее 1 ч.

Время ожидания от аккумулятора: не менее 200 ч.

Выходная мощность: 2 Вт (900 МГц), 1 Вт (1800 МГц).

Возможность подключения полноразмерной выносной антенны: есть.

Возможность отправки и приёма SMS: есть.

Наличие часов и установки даты: есть.

Установка SIM-карты: снизу корпуса.

Будильник: есть.

Размеры упаковки: 282x245x65 мм.

Вес в упаковке: 900 г.

#### **Комплект поставки:**

Телефонный аппарат (базовый блок): 1.

Антенна: 1.

Телефонная трубка: 1.

Шнур телефонный: 1.

Аккумуляторная батарея: 1.

Зарядное устройство: 1.

Инструкция пользователя: 1.

#### **Основные функции телефона**

Телефон русифицирован, имеет прозрачную структуру меню, и поэтому работа с ним не должна доставить каких-нибудь затруднений. Все очень похоже на ставшие уже привычными мобильные телефоны, имеющиеся в настоящее время почти у каждого из нас.

#### **Назначение клавиш**

Клавиши «LEFT» и «RIGHT», расположенные непосредственно под дисплеем, используются для перемещения по структуре меню влево и вправо соответственно, а также для подтверждения одного из двух вариантов, предложенных на дисплее телефона над кнопками слева или справа.

Клавиши джойстика, расположенные в центре под экраном, служат для перемещения по подпунктам меню вверх и вниз.

Клавиша «OK» используется для подтверждения ввода информации.

Клавиша «CANCEL» используется для удаления некорректно введенной информации (цифр, символов), а также для возврата на один уровень меню назад.

Клавиша «MUTE», так же, как и в обычном кнопочном телефоне, временно отключает микрофон.

Клавиша «SEND» нажимается после набора номера для подтверждения вызова.

Красная клавиша с пиктограммой динамика используется для включения/выключения режима громкой связи (при опущенной трубке телефона).

## **Меню телефона**

Из главного меню телефона нажатием клавиш «Вверх», «Вниз» и «ОК» можно выбрать один из пяти пунктов подменю. Рассмотрим каждый из подпунктов меню.

### **1. Сообщения**

#### **1.1. Написать сообщение.**

Для ввода букв латинского алфавита используйте клавиши «2»-«9». Клавишей «1» можно вводить символы (точку, запятую, вопросительный и восклицательный знаки). Клавишей «0» вводится пробел между словами. Клавишей «Отмена» можно удалить ошибочно введенный символ. По окончании набора нажмите клавишу «Ввод» и выберите вариант действия: отправить SMS или сохранить ее в памяти телефона.

1.2. и 1.3. Входящие и исходящие. В данных папках хранятся все сообщения, когда-либо принятые на телефон, либо отправленные с него.

1.4. Настройки SMS. В данном пункте меню Вы можете выбрать период действия SMS, а также номер SMS-центра Вашего оператора (Внимание! В случае неправильно введенного номера SMS-центра прием и отправка сообщений становится невозможна!)

1.5. Состояние памяти. В данном пункте меню можно узнать, как много памяти остается для хранения SMS. В случае переполнения памяти начинают автоматически удаляться сообщения, принятые/отправленные раньше всего. Удалите ненужные сообщения, освободив память.

### **2. Журнал звонков**

2.1. - 2.4. В данных пунктах меню Вы можете получить информацию о всех принятых и совершенных на аппарат звонках, а также о пропущенных вызовах – со временем и датой каждого вызова.

### **3. Контакты**

Данный раздел меню представляет собой электронную адресную книгу. Вы можете добавить новый контакт (имя и телефон), посмотреть имеющиеся, стереть ставший ненужным контакт.

В подпункте 3.6. возможно получить информацию о состоянии памяти – как много новых контактов еще можно добавить в телефон. В память телефона можно добавить до 100 контактов, в память SIM-карты – до нескольких сотен (зависит от SIM-карты). В случае переполнения памяти удалите ненужные контакты.

### **4. Настройки**

#### **4.1. Мелодии и громкость.**

4.1.1. Выбрать сигнал. Вы можете выбрать тип сигнала (мелодию), которая будет проигрываться при поступлении SMS-сообщения или при входящем вызове.

4.1.2. Громкость сигнала. Вы можете настроить желаемый уровень громкости сигнала.

4.2. Будильник. Вы можете установить время, а также день (дни) недели, в которые будильник будет звенеть.

4.3. Установка даты и времени. В данных подпунктах меню Вы можете установить текущие время и дату.

4.4. Дисплей. В данных подпунктах меню Вы можете установить желаемый контраст дисплея, а также длительность подсветки дисплея.

4.5. PIN-код. Вы можете ввести либо изменить PIN-код Вашей SIM-карты.

### **5. Настройки сети**

При установке SIM-карты автоматически формируются оптимальные настройки сети (диапазон, сеть и т.п.).