

EM17 EM19 EM50 | КАТАЛОГ S-LINE 2005-2006

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ВИД	ФУНКЦИЯ	ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ	ТОЧНОСТЬ
EM17 3 3/4 Цифры LCD, Макс. показание 3999 Измерение частоты Индикатор разряда батарей Защита от перегрузок Защита CATII 600V Принадлежности: Щупы; 1.5V X 2 батареи (AA); Инструкция пользователя		DCV ACV OHM FREQ Размер/Вес	400m-500V 4-500V 400-4k-40k-400k-4M-40MΩ 1 ~ 9.999MHz 120x79x18mm / 150g	±0.8% ±1.2% ±1.5% ±2.0%

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ВИД	ФУНКЦИЯ	ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ	ТОЧНОСТЬ
EM19 3 3/4 Цифры LCD, Макс. показание 3999 Звуковой тестер Индикатор разряда батарей Защита от перегрузок Защита CATII 600V Принадлежности: Щупы; 1.5V X 2 батареи (AA); Инструкция пользователя		DCV ACV OHM •I) Размер/Вес	400m-500V 4-500V 400-40MΩ <50Ω 120x79x18mm / 150g	±0.8% ±1.2% ±1.5%



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ Только одна кнопка EM50 Авто выбор диапазонов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Авто установка DCV, ACV, •& •I)
 авто выбор диапазонов
 3 3/4 цифры LCD, Макс. показание 3999
 Защита от перегрузок
 Автовывключение
 Защита CAT II 300V

ФУНКЦИЯ	ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ	ТОЧНОСТЬ
DCV	4-40-400V	±0.8%
ACV	4-40-400V	±1.2%
OHM	0~400Ω	±1.0%
Размер/Вес	155x70x39mm / 230g	